

Uputstvo za ugradnju gipsanih elemenata

1. Priprema podloge

Podloga na koju se lepe gipsani elementi mora biti čista, čvrsta, suva i odmašćena. Ukoliko se radi o malterisanom, gletovanom ili gipskartonskom zidu ili plafonu nisu potrebne nikakve dodatne pripreme. Ukoliko je površina prethodno farbana ili tretirana nekom drugom tehnikom (tapeta, tekstilna obloga, „španski zid“ i sl.) potrebno je delimično skinuti sloj boje grebanjem ili „pikovanjem“ kako bi lepak što bolje prionuo na originalnu podlogu (glet, malter ili GKP).

2. Nivelacija i obeležavanje

Pre samog lepljenja i montaže potrebno je nivelisati i obeležiti liniju po kojoj će element biti lepljen. Kod lajsni, skrivača i stubova to se radi vagres crevom ili vaservagom (libelom). Linija lepljenja se određuje od najniže tačke postojećeg zida i plafona pomerena za debljinu lajsne i 3-5 mm lepka. Elemente nepravilnog oblika-postolja, kapitele, rozete, konzole, aplikacije i školjke treba najpre prisloniti na mesto predviđeno za lepljenje, obeležiti konture olovkom a zatim pristupiti lepljenju.

3. Priprema lepka i lepljenje

Lepak za gips umutiti u većoj posudi prema uputstvu proizvođača. Ostaviti da odstoji predviđeno vreme i promešati više puta kako bi se dobila gusta homogena smesa. Mesto lepljenja i gipsani element lagano navlažiti kako bi se sprečilo prebrzo sušenje lepka i time omogućilo pomeranje dok se ne dovede u željeni položaj. Lepak naneti na gipsani element celom površinom lepljenja u sloju od 5-10 mm. Element prisloniti na mesto lepljenja i laganim pritiskom dovesti u željeni položaj. Pridržati dok lepak ne počne da samostalno drži element. Kod većih i težih elemenata preporučuje se korišćenje tiplova ili štafova za gips kako bi se osiguralo njihovo pričvršćivanje, sprečilo klizanje i onemogućilo odlepljivanje. Višak lepka koji se istisne prilikom lepljenja skinuti špahtlom ili prstom dok je još svež. Lepkom popuniti mesta spajanja sa zidom i plafonom, kao i spojeve između samih elemenata.

4. Završna obrada

Nakon sušenja lepka mesta spajanja sa zidom i plafonom, kao i spojeva između samih elemenata prešmirglati finom šmirglom. Nakon šmirglanja odprašiti celom površinom i farbati. Kod korišćenja standardnih boja (poludisperzione i disperzione boje, epoksidne, uljane, nitro boje i lakovi) nije potrebno nanositi bilo kakvu podlogu. Ukoliko se gipsani elementi obrađuju specijalnim tehnikama tretirati ih po uputstvu proizvođača kao da se radi o gletovanoj površini.

NAPOMENA: Ukoliko se gipsani elementi montiraju u prostorijama sa povećanom količinom vlage ili mogućnošću prskanja i kvašenja preporučujemo naše elemente od vodoodbojnog gipsa koje možete naručiti prilikom kupovine.